

Настройки в АРМ «Орион Про» зон ПТ

ЗАО НВП «Болид» 2022год

1 Содержание

1	соде	ЕРЖАНИЕ	2
2	TEPIV	ИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3	введ	ЦЕНИЕ	4
4	НАСТ	ГРОЙКА ЗОНЫ ПТ СИРИУСА В АДМИНИСТРАТОРЕ БАЗЫ ДАННЫХ	5
	4.1	Создание и настройка зоны ПТ	5
		4.1.1 Создание зоны ПТ путём добавления к узлу «Зоны ПТ» в дереве объектов системы	6
		4.1.2 Создание зоны ПТ путём добавления к группе зон «Зоны ПТ»	6
		4.1.3 Настройка зоны ПТ	8
		4.1.3.1 Настройка элементов зоны ПТ	9
		4.1.3.1.1 Узел «Зона ПТ» дерева элементов зоны ПТ	10
		4.1.3.1.2 Узел «Зоны» дерева элементов зоны ПТ	11
		4.1.3.1.3 Узел «Выходы» дерева элементов зоны ПТ	11
		4.1.3.1.4 Узел «Входы» дерева элементов зоны ПТ	16
		4.1.3.1.5 Узел «Приборы» дерева элементов зоны ПТ	17
		4.1.3.1.6 Добавление, изменение и удаление элементов зоны ПТ	17
		4.1.3.2 Завершение настройки элементов зоны ПТ	20
	4.2	Сохранение, редактирование и удаление зоны ПТ	20
	4.3	Соответствие назначения элементов зоны ПТ и их параметра «Тип»	23
	4.4	Нанесение зон ПТ на план	24
	4.5	Управление зоной ПТ в Оперативной задаче	26
	4.6	Краткая последовательность действий по настройке зоны ПТ	27

2 Термины, сокращения и определения

Аппаратная зона – это зона, контролируемая прибором, и состоящая только из тех элементов которыми может управлять прибор-владелец АБД – администратор базы данных

АРМ – автоматизированное рабочее место оператора на базе компьютера и специализированного программного обеспечения

БД – база данных

Внешняя линия узла – линия, по которой происходит обмен данными между этим узлом (прибором или ПО) и вышестоящим управляющим прибором.

Внутренние линии – линии, по которым происходит обмен информацией прибора с подчиненными ему узлами (приборами или ПО).

Дерево зоны ПТ – древовидная структура настраиваемых элементов зоны ПТ

Дерево объектов системы (дерево объектов) – древовидная структура базы данных, отображающая структуру охранной системы объекта (объектов)

ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализации

Зона ПТ – зона пожаротушения

Корневой узел – самый верхний узел древовидной структуры базы данных

Линия (линия связи) – логический объект, связывающий прибор и один или множество узлов, являющихся приборами или ПО, объединенными в единую информационную систему для обмена данными между собой

Объект – каждый элемент системы

ОТВ – огнетушащее вещество

ПКУ – пульт контроля и управления

ППКУП – прибор приемно-контрольный и управления пожарный

ПТ – пожаротушение

СДУ – сигнализатор давления универсальный

УДП – устройство дистанционного пуска

Узел – в древовидной структуре базы данных каждый элемент, у которого могут быть дочерние элементы

3 Введение

Использование ППКУП «Сириус» на охраняемом объекте позволяет создавать адресную систему пожаротушения.

Для построения адресной системы в настройках ППКУП «Сириус» предусмотрен отдельный вид зон – зоны пожаротушения (иначе – зоны ПТ).



Зоны ПТ – это группа зон, которая есть только в ППКУП «Сириус»

4 Настройка Зоны ПТ Сириуса в Администраторе Базы Данных

Сразу после добавления ППКУП «Сириус» на внутреннюю линию драйвера Орион 2 в структуре Сириуса автоматически появляются дочерние узлы (см. Рис. 4-1):

- Линии (виртуальный узел, содержащий дочерний узел внутреннюю линию Сириуса, на которую добавляются внутренние и внешние приборы, подключенные к Сириусу);
- Зоны ПТ.



Рис. 4-1 Схематическое отображение структуры подключения к драйверу Орион 2

Соответственно, после добавления в БД соответствующего ППКУП «Сириус», в АБД появляется возможность создания зон ПТ для этого устройства.



Перед настройкой зоны ПТ в АРМ «Орион Про» убедитесь, что все настройки в Web-интерфейсе ППКУП «Сириус» произведены.

4.1 Создание и настройка зоны ПТ

Зоны ПТ для ППКУП «Сириус» в АБД создаются по аналогии с их созданием в WEB-интерфейсе Сириуса.



Перед созданием зоны ПТ создайте зоны с пожарными датчиками (в ППКУП «Сириус» это ЗКПС, т.е. зоны контроля пожарной сигнализации), от которых будет происходить сработка, приводящая к запуску процедуры пожаротушения на основе ППКУП «Сириус».

Создание зоны ПТ возможно двумя способами:

- путём добавления к узлу «Зоны ПТ» в дереве объектов системы;
- путём добавления к группе зон «Зоны ПТ».

Создание зоны ПТ путём добавления к узлу «Зоны ПТ» в 4.1.1 дереве объектов системы

Для создания зоны ПТ путём добавления к узлу «Зоны ПТ» в дереве объектов системы, выделите в дереве объектов системы узел «Зоны ПТ»¹ того ППКУП «Сириус», для которого необходимо создать зону ПТ, и нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна (см. Рис. 4-2).

💻 АБД Орион Про —		×
Настройка Сервис Справка		
Q 🔂 🧭 🛞 🛞 🕲 🕲 🚛 😂 📿 🌔		E
Нет данных		
Пиния 1] : Новая линия 1		
i [127.0.0.1:8100]: Драйвер Орион 2		
🖮		
ія — [192.168.201.220:40001]: ППКУП Сириус (00-18-ВС-03-D1		
Элинии		
алиан алаан ала		
× ×		
Адрес 🛆 Тип Версия		
Удаленно-измененные таблицы Сегевые обмены		
Править Добавить Удалить	BE	жод

Рис. 4-2 Создание зоны ПТ путём добавления к узлу «Зоны ПТ» в дереве объектов системы

Создание зоны ПТ путём добавления к группе зон «Зоны ПТ» 4.1.2

Для создания зоны ПТ путём добавления к группе зон «Зоны ПТ» перейдите на страницу «Структура системы». В дереве зон выделите узел «Зоны ПТ», принадлежащий рабочему месту, в структуре которого есть ППКУП «Сириус», и нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна (см. Рис. 4-3).

¹ Указанные действия можно производить в дереве объектов системы как на странице «Адреса приборов», так и на странице «Структура системы».

🚊 АБД Орион Про —		×
Настройка Сервис Справка		
Q 🔂 🧭 🔘 🋞 🕲 🕲 🗶 😂 🕘 🌔		
на сонлыстер, г ностчо (Админ) – 🔤 📰 📨 🕑 🔆 🧐 Нет данных		^
Разделы и группы разделов Компьютер: PROG-43 کے گھ Rev Reg Группы разделов Rev Reg Лоны ПТ Rev South ПТ Rev South Compton Com		
Уладенно-измененные таблицы Сетевые обмены		
Править Добавить Удалить	Вых	юд

Рис. 4-3 Создание зоны ПТ путём добавления к группе зон "Зоны ПТ"

Откроется окно выбора устройства. В этом окне в выпадающем списке появятся все ППКУП «Сириус», которые привязаны к выбранному рабочему месту (см. Рис. 4-4).

🧱 Выберите устройство	×
	•
\ППКУП Сириус: 192, 168, 201, 227: 40001 \ППКУП Сириус: 192, 168, 201, 220: 40001	-
	OIX OTHIGHS

Рис. 4-4 Окно выбора устройства

Выберите то устройство, для которого создается зона ПТ, и подтвердите выбор нажатием кнопки «Ок» (см. Рис. 4-5).



Рис. 4-5 Выбор ППКУП "Сириус", для которого создается зона ПТ

4.1.3 Настройка зоны ПТ

Для завершения создания зоны ПТ после действий, произведенных в соответствии с описанием в п. 4.1.1 или в п. 4.1.2, в правой части окна станет активной область инспектора объектов, где отобразятся настраиваемые свойства создаваемой зоны ПТ (см. Рис. 4-6).

•	
Название	Зона ПТ
Номер раздела	3
Аппаратный номер	2
Contact ID	0
Пуск только по "Пож	Нет
Восстановление реж	Нет
Приоритет дистанцио	Нет
Настройки	

Рис. 4-6 Свойства зоны ПТ в инспекторе объектов

Описание свойств зоны ПТ приведены в таблице ниже (см. Табл. 4-1).

Свойство	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию
Название	Название зоны ПТ	Строка длиной от 1 до 30 символов	Зона ПТ
Номер раздела	Уникальный индекс зоны в пределах рабо- чего места	165535	Минимальное значение из возможного диапазона, не используемое для зон или групп зон рабочего места, которому принадлежит со- здаваемая зона ПТ
Аппаратный но- мер	Номер зоны ПТ, соответствующий номеру в конфигурации устройства «Сириус»	165535	Минимальное значение из возможного диапазона, не используемое для аппарат- ных ¹ зон прибора
Contact ID	Уникальный номер для передачи данных по протоколу CID	165535	0
Пуск только по «Пожар 2»	Параметр, определяющий, при наличии каких состояний в связанных ЗКПС начи- нать процедуру запуска ПТ: только при наличии состояния «Пожар 2» (при значе- нии «Да») или при наличии любого из со- стояния «Пожар» или «Пожар 2» (при зна- чении «Нет»).	Да; Нет	Нет
Восстановление режима автома- тики	Параметр, определяющий автоматическое восстановление (при значении «Да») режи- ма работы зоны ПТ «автоматика включена» при восстановлении датчика состояния двери.	Да; Нет	Нет

¹ Аппаратная зона – это зона, контролируемая прибором, и состоящая только из тех элементов которыми может управлять прибор-владелец.

Табл. 4-1 Настраиваемые свойства зоны ПТ

Приоритет ди- станционного запуска	Параметр, определяющий запрет блоки- ровки (при значении «Да») дистанционного пуска при нарушении датчика состояния двери или неисправности	Да; Нет	Нет
Настройки	Настройка элементов зоны ПТ (см. п. 4.1.3.1)	см. п. 4.1.3.1	см. п. 4.1.3.1

4.1.3.1 Настройка элементов зоны ПТ

Для определения свойств параметра «Настройки» создаваемой зоны ПТ нажмите кнопку ... справа от поля «Настройки» в инспекторе объектов (см. Рис. 4-7).

	L.
Название	Зона ПТ
Номер раздела	3
Аппаратный номер	6
Contact ID	0
Пуск только по "Пожар 2"	Нет
Восстановление режима ав	Да
Приоритет дистанционного	Нет
Настройки	

Рис. 4-7 Вызов диалогового окна редактирования элементов зоны ПТ

Откроется окно редактирования элементов зоны ПТ (см. Рис. 4-8).

оибор: <u>\ППКУП Сириус: 192, 168, 201, 220: 40001</u>			ПТ Склад	
≡ Зона ПТ ()		Название	ПТ Склад	
🛅 Зоны		Номер зоны	1	
🛱 Выходы		Аппаратный номер	4	
		ContactID	0	
Сирена		Пуск только по "Пожар 2"	Нет	
Табло уходи		Восстановление режима автоматики	Да	
Табло не входи		Приоритет дистанционного запуска	Нет	
🖨 🔤 Входы				
Датчики дверей				
Датчики ОТВ				
Пожарные пусковые				
Состояние автоматики				
Приборы				
присоры	1			
Побавиль				Закорль

Окно редактирования элементов зоны ПТ разделено на 2 области. В левой части окна расположено дерево зоны ПТ, в правой части окна – инспектор элементов зоны ПТ. В нижней части окна расположены кнопки действий. При открытии окна редактирования элементов зоны ПТ выделится корневой узел дерева зоны ПТ – зона ПТ, а в свойствах элемента «Зона ПТ» отобразятся те же параметры, которые отображаются в инспекторе объектов основного окна АБД (см. Табл. 4-1). Изменения параметров зоны ПТ в окне редактирования элементов зоны ПТ приведут к изменениям этих параметров в инспекторе объектов основного окна АБД.



Если обязательный для определения узел дерева элементов зоны ПТ не заполнен хотя бы одним элементом, то при попытке сохранения зоны откроется окно ошибки сохранения зоны ПТ с информацией о том, для какого узла зоны ПТ не определены элементы (см. Рис. 4-9).



Рис. 4-9 Ошибка сохранения зоны ПТ при отсутствии заданных выходов "Пуск ПТ"

4.1.3.1.1 Узел «Зона ПТ» дерева элементов зоны ПТ

Узел «Зона ПТ» – это корневой узел дерева зоны ПТ. Этот узел выделяется при открытии окна редактирования элементов зоны ПТ.

При создании зоны справа от узла «Зона ПТ» отображаются круглые скобки (см. Рис. 4-10).

🚊 Pe	едактир	ован	ие элемен	тов зонь	I	
Приб	op: <u>\</u> [[куп	Сириус: 192	. 168, 201	220:40001	
	Зона П	т ()				
			Зоны			
	.		Выходы			

Рис. 4-10 Название узла "Зона ПТ" при создании зоны ПТ

После сохранения зоны при дальнейшем обращении к окну редактирования элементов зоны, в этих скобках отображается сохраненное название зоны ПТ (см. Рис. 4-11).

Редактирование элементов зоны		×
Прибор: /ППКУП Сириус: 192, 168, 201, 220: 40001		Склад
	Название	ПТ Склад
🕀 🛄 Зоны	Номер зоны	1
	Аппаратный номер	4

Рис. 4-11 Наименование узла "Зона ПТ" при редактировании сохраненной зоны ПТ

В инспекторе элементов зоны ПТ для узла «Зона ПТ» отображаются параметры зоны ПТ (см. Рис. 4-12):

- Название;
- Номер зоны;
- Аппаратный номер;

- ContactID;
- Пуск только по «Пожар 2»;
- Восстановление режима автоматики;
- Приоритет дистанционного запуска.

ПТ Склад			
Название	ПТ Склад		
Номер зоны	1		
Аппаратный номер	4		
ContactID	0		
Пуск только по "Пожар 2"	Нет		
Восстановление режима автоматики	Да		
Приоритет дистанционного запуска	Нет		

Рис. 4-12 Инспектор элементов зоны ПТ узла "Зона ПТ"

Эти параметры дублируют одноименные параметры инспектора объектов основного окна АБД (см. Табл. 4-1). Измените их значения при необходимости.

Изменение параметров узла «Зона ПТ» в инспекторе элементов зоны ПТ приведёт к изменениям этих параметров в инспекторе объектов основного окна АБД.

В состав узла «Зона ПТ» входят дочерние узлы:

- Зоны (см. п. 4.1.3.1.2);
- Выходы (см. п. 4.1.3.1.3);
- Входы (см. п. 4.1.3.1.4);
- Приборы (см. п. 4.1.3.1.5).

4.1.3.1.2 Узел «Зоны» дерева элементов зоны ПТ

Узел «Зоны» дерева элементов зоны ПТ – это узел, предназначенный для определения зон, сработка в которых будет влиять на управление пожаротушением в настраиваемой зоне ПТ, то есть ЗКПС¹,



Определение ЗКПС – обязательное условие для создания зоны ПТ.

4.1.3.1.3 Узел «Выходы» дерева элементов зоны ПТ

Узел «Выходы» дерева элементов зоны ПТ – это узел, в состав которого входят дочерние узлы, определяющие назначение элементов-выходов зоны ПТ:

- Пуск ПТ (см. п. 4.1.3.1.3.1);
- Сирена (см. п. 4.1.3.1.3.2);
- Табло автоматика (см. п. 4.1.3.1.3.3);
- Табло уходи (см. п. 4.1.3.1.3.4);
- Табло не входи (см. п. 4.1.3.1.3.5).

¹ Добавить можно только ЗКПС, уже созданные для настраиваемого рабочего места.

Для всех элементов-выходов зоны ПТ доступен выбор реле. Выбирайте реле, соответствующие тем оповещателям или табличкам, которые соответствуют предназначению узлов дерева зоны ПТ.

4.1.3.1.3.1 Узел «Пуск ПТ»

Узел «Пуск ПТ» – это узел, предназначенный для определения пусковых цепей зоны ПТ.



Определение пусковых цепей – обязательное условие для создания зоны ПТ.

В качестве выходов типа «Пуск ПТ» могут быть назначены:

- Рекомендованные:
 - о выходы приборов С2000-КДЛ, С2000-КДЛ-2И, С2000-КДЛ-2И исп. 01, С2000-КДЛ-С, к которым подключается блок С2000-СП2 исп.02 (и выше);
 - о выходы прибора С2000-КПБ;
 - о выходы с номерами 1-4 прибора С2000-КПБ-С.
- Строго не рекомендованные:
 - о выходы с номерами 3-4 прибора С2000-4;
 - о выходы с номерами 3-4 прибора Сигнал-10;
 - о выходы с номерами 4-7 прибора Сигнал-20М;
 - о выходы с номерами 4-5 прибора Сигнал-20П;
 - о выходы с номерами 3-4 прибора ШКП-RS.

Для добавленных в зону ПТ выходов «Пуск ПТ» доступны настраиваемые параметры (см. Рис. 4-13), описание которых приведено в Табл. 4-2.

🚊 Редактирование элементов зоны		×
Прибор: \ППКУП Сириус: 192. 168. 201. 220: 40001	9: CTI2_TT	
	ContactID	0
🕀 🧰 Зоны	Задержка управления при автоматическом пуске	30
Выходы	Задержка управления при ручном пуске	15
	Время управления	15
10: CH2_III	Бесконечное время	Нет
Сирена	Индекс Входа СДУ	Не задано
Табло автоматика	Время анализа СДУ	0
Добавить Удалить		Закрыть

Рис. 4-13 Параметры выхода "Пуск ПТ"

Табл. 4-2 Настраиваемые параметры выхода "Пуск ПТ"

Параметр	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию
ContactID	Уникальный номер для передачи данных по протоколу CID	099	0

Параметр	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию
Задержка управле- ния при автомати- ческом пуске	Параметр, определяющий время (в секундах) задержки управления при автоматическом пуске	08191,875	30
Задержка управле- ния при ручном пуске	Параметр, определяющий время (в секундах) задержки управления при ручном пуске	08191,875	15
Время управления ¹	Параметр, определяющий время (в секундах) длитель- ности пусковых импульсов	0,1258191,875	15
Бесконечное время	Признак, определяющий (при значении «Да») беско- нечное время управления	Да; Нет	Нет
Индекс Входа СДУ	Определение датчика контроля выхода ОТВ пусковой цепи из списка узлов, определенных как входы узла «Датчики ОТВ» (см. п. 4.1.3.1.4.2)	Не задано; значение из списка	Не задано
Время анализа СДУ	Параметр, определяющий время (в секундах), отведен- ное на сработку СДУ	08191,875	0

Пусковых цепей может быть несколько, что, например, позволяет настроить веерный запуск пожаротушения.

4.1.3.1.3.2 Узел «Сирена»

Узел «Сирена» – это узел, предназначенный для определения выходов управления звуковыми оповещателями.

Для добавленных в зону ПТ выходов «Сирена» доступны настраиваемые параметры (см. Рис. 4-14), описание которых приведено в Табл. 4-3.

🚊 Редактирование элементов зоны		×
Прибор: /ЛПКУП Сириус: 192. 168. 201. 220: 40001	1: Сире	на_1
	ContactiD	0
🗄 💮 Зоны	Время управления	120
Выходы	Бесконечное время	Нет
	Прерывистый режим работы	Нет
1: Сирена_1		
Добавить Удалить		Закрыть

Рис. 4-14 Параметры выхода "Сирена"

Табл. 4-3 Настраиваемые параметры выхода "Сирена"

Параметр	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию
ContactID	Уникальный номер для передачи данных по протоколу CID	099	0
Время управ- ления ²	Параметр, определяющий время (в секундах) длительности пусковых импульсов	0,1258191,875	120

¹ Параметр «Время управления» недоступен для редактирования, если для параметра «Бесконечное время» установлено значение «Да»

² Параметр «Время управления» недоступен для редактирования, если для параметра «Бесконечное время» установлено значение «Да»

Параметр	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию
Бесконечное время	Признак, определяющий (при значении «Да») бесконечное время управления	Да; Нет	Нет
Прерывистый режим работы	Признак, определяющий работу звукового оповещателя в прерывистом (при значении «Да») или непрерывном (при значении «Нет») режиме в течение всего времени управления	Да; Нет	Нет

4.1.3.1.3.3 Узел «Табло автоматика»

Узел «Табло автоматика» – это узел, предназначенный для определения выходов управления табличками «автоматика выключена».

Для добавленных в зону ПТ выходов «Табло автоматика» доступна только настройка параметра «Contact ID» (см. Рис. 4-15, Табл. 4-4).



Рис. 4-15 Параметры выхода "Табло автоматика"

таол. 4-4 настраиваемые параметры выхода таоло автомат			аоло автоматика
Параметр	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию
ContactID	Уникальный номер для передачи данных по протоколу CID	099	0

T-C- 4 4 H--

4.1.3.1.3.4 Узел «Табло уходи»

Узел «Табло уходи» – это узел, предназначенный для определения выходов управления табличками «Уходи».

🗯 Редактирование элементов зоны		×
Прибор: /ЛПКУП Сириус: 192. 168. 201. 220: 40001	2: Табло у	ходи_1
	ContactID	0
🖶 🥅 Зоны	Прерывистый режим работы	Нет
🛱 — Выходы		
⊞ Пуск ПТ		
Сирена		
Табло автоматика		
🖃 — Табло уходи		
2: Табло уходи_1		
<u>Табло не входи</u>		
Добавить Удалить		Закрыты

Рис. 4-16 Параметры выхода "Табло уходи"

Для добавленных в зону ПТ выходов «Табло уходи» доступны настраиваемые параметры (см. Рис. 4-16), описание которых приведено в Табл. 4-5.

Табл. 4-5 Настраиваемые параметры выхода "Табло уходи"

Параметр	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию
ContactID	Уникальный номер для передачи данных по протоколу CID	099	0
Прерыви- стый режим работы	Признак, определяющий работу таблички «Уходи» в преры- вистом (при значении «Да») или непрерывном (при значении «Нет») режиме. При подключении мигающей таблички уста- новите значение «Нет»	Да; Нет	Нет

4.1.3.1.3.5 Узел «Табло не входи»

Узел «Табло не входи» – это узел, предназначенный для определения выходов управления табличками «Не входи».

Для добавленных в зону ПТ выходов «Табло не входи» доступны настраиваемые параметры (см. Рис. 4-17Рис. 4-14), описание которых приведено в Табл. 4-6.

🚊 Редактирование элементов зоны		×
Прибор: //ПКУП Сириус: 192. 168. 201. 220: 40001	3: Табло не входи_1	
	ContactID	0
🕀 тите 🛅 Зоны	Прерывистый режим работы	Нет
<mark>Б</mark> ыходы		
Пуск ПТ		
Сирена		
Табло автоматика		
табло уходи		
—— Табло не входи		
3: Табло не входи_1		
<u> </u>		
Добавить Удалить		Закрыть

Рис. 4-17 Параметры выхода "Табло не входи"

	Таол. 4-о пастраиваемые на	раметры выхода	таоло не входи
Параметр	Описание	Возможные	Значение по
		значения	умолчанию
ContactID	Уникальный номер для передачи данных по протоколу CID	099	0
	Признак, определяющий работу таблички «Не входи» в преры-		
Прерывистый	вистом (при значении «Да») или непрерывном (при значении	Ла, Цот	Цот
режим работы	«Нет») режиме. При подключении мигающей таблички устано-	да; пет	ner
	вите значение «Нет»		

4.1.3.1.4 Узел «Входы» дерева элементов зоны ПТ

Узел «Входы» дерева элементов зоны ПТ – это узел, в состав которого входят дочерние узлы, определяющие назначение элементов-входов зоны ПТ:

- Датчики дверей (см. п. 4.1.3.1.4.1);
- Датчики ОТВ (см. п. 4.1.3.1.4.2);
- Пожарные пусковые (см. п. 4.1.3.1.4.3);
- Состояние автоматики (см. п. 4.1.3.1.4.4);
- Состояние пожаротушения (см. п. 4.1.3.1.4.4).

Для всех элементов-входов зоны ПТ доступен выбор только тех входов приборов, которые смогут быть настроены на соответствующий тип элементов (см. Табл. 4-7).

Табл. 4-7 Соответствие назначения выходов и входов зоны ПТ и па		
Узел	Тип входа	
Датчики дверей	Технологический	
Датчики ОТВ	Технологический	
Пожарные пусковые	Пожарный пусковой	
Состояние автоматики		
Состояние пожаротушения	бходы прибора С2000-КПБ-С начиная со 2	

Единственным настраиваемым параметром для всех входов зоны ПТ является Contact ID (см. Табл. 4-8).

Табл. 4-8 Настраиваемые параметры входов зоны ПТ

To S T A C Hogen average to Honorow L DI Works "To S To You Due to "

Параметр	Описание	Возможные значения	Значение по умолчанию
ContactID	Уникальный номер для передачи данных по протоколу CID	099	0

4.1.3.1.4.1 Узел «Датчики дверей»

Узел «Датчики дверей» – это узел, предназначенный для определения датчиков состояния дверей.

4.1.3.1.4.2 Узел «Датчики ОТВ»

Датчики «ОТВ» – это узел, предназначенный для определения датчиков контроля выхода ОТВ.

4.1.3.1.4.3 Узел «Пожарные пусковые»

Узел «Пожарные пусковые» – это узел, предназначенный для определения пожарных пусковых входов (т.е. входов, где подключены УДП).



Определение пожарных пусковых входов – обязательное условие для создания зоны ПТ.

4.1.3.1.4.4 Узлы «Состояние автоматики» и «Состояние пожаротушения»

Узлы «Состояние автоматики» и «Состояние пожаротушения» – это узлы, предназначенные для информирования о соответствующих состояниях (состояние автоматики и состояние пожаротушения) всей зоны ПТ.

В каждом из узлов «Состояние автоматики» и «Состояние пожаротушения» может содержаться только один вход.

Состав узлов «Состояние автоматики» и «Состояние пожаротушения» определяется автоматически. Автоматическое определение занимаемых входов состояний производится из числа свободных входов прибора С2000-КПБ-С (внутреннего прибора ППКУП «Сириус», для которого создается зона ПТ).

Изменение автоматически определенных входов возможно только через удаление автоматически определенного входа и определение другого входа, в таком случае для выбора доступны только входы прибора С2000-КПБ-С.

4.1.3.1.5 Узел «Приборы» дерева элементов зоны ПТ

Узел «Приборы» – это узел, предназначенный для определения блоков «С2000-КПБ», состояние которых влияет на работу зоны ПТ (при их наличии и только для контроля).

4.1.3.1.6 Добавление, изменение и удаление элементов зоны ПТ

Для добавления элемента в зону ПТ выделите узел, в который необходимо добавить элементы, и нажмите кнопку «Добавить» в нижней части окна (см. Рис. 4-18).

Редактирование элементов зоны	
Прибор: /ЛПКУП Сириус: 192. 168. 201. 220: 40001	
🥂 📅 Зоны	
🛱 ————————————————————————————————————	
Пуск ПТ	
Приборы	
Добавить Удалить	Закрыты

Рис. 4-18 Переход к добавлению ЗКПС

Откроется окно выбора элементов узла (см. Рис. 4-19).



Рис. 4-19 Окно выбора ЗКПС

В окне выбора элементов установите галочку слева от тех элементов, которые требуется добавить в зону ПТ, и нажмите кнопку «Выбрать» в нижней части окна (см. Рис. 4-20).



Рис. 4-20 Выбор ЗКПС

При выборе входов/выходов есть возможность одновременного выбора всех свободных входов/выходов прибора. Для этого в окне выбора элементов установите галочку слева от того прибора, свободные входы/выходы которого необходимо выбрать. После установки галочки слева от прибора будут проставлены галочки слева от всех свободных входов/выходов прибора (см. Рис. 4-21).

🚊 Выбор	×
	20.40001
	20.10001
 	
	Выбрать Отмена

Рис. 4-21 Одновременный выбор всех свободных входов прибора

Нажмите кнопку «Выбрать» в нижней части окна для переноса всех выбранных входов/выходов в узел зоны ПТ.

Выбранные элементы отобразятся как дочерние элементы настраиваемого узла в структуре дерева зоны ПТ (см. Рис. 4-22).

🚊 Редактирование элементов зоны	×
Прибор: \ППКУП Сириус: 192. 168. 201. 220: 40001	[3] ППКУП Сириус:192.168.201.220:40001 [3]:ИП-ИПГ
Зона ПТ () Зоны Дона Дона	
Добавить Удалить	Закрыть

Рис. 4-22 Добавленные ЗКПС в дереве зоны ПТ

Для удаления элемента из состава зоны ПТ выделите этот элемент в дереве зоны ПТ и нажмите кнопку «Удалить» в нижней части окна (см. Рис. 4-23).

🚊 Редактирование элементов зоны		×
Прибор: \ППКУП Сириус: 192. 168. 201. 220: 40001	[3] ППКУП Сириус:192.168.201.220:40001 [3]:ИП-ИПГ	
Добавить Удалить		Закрыть

Рис. 4-23 Удаление ЗКПС из настроек зоны ПТ

Откроется окно удаления элементов, в котором будет установлена галочка слева от того элемента, после выделения которого было вызвано окно удаления элементов. Убедитесь в том, что галочка установлена слева от того элемента, который необходимо удалить, при необходимости установите галочки слева от других элементов узла, подлежащих удалению, и нажмите кнопку «Удалить» в нижней части окна (см. Рис. 4-24).



Рис. 4-24 Выбор ЗКПС, удаляемой из настроек зоны ПТ

Выбранные элементы будут удалены из структуры дерева зоны ПТ.

Также есть возможность массового выделения всех элементов узла зоны ПТ при удалении. Для выделения сразу всех элементов, добавленных в узел зоны ПТ, выделите соответствующий узел и нажмите кнопку «Удалить» в нижней части окна. Откроется окно удаления элементов, в котором будет установлены галочки слева всех элементов выбранного узла (см. Рис. 4-25).

Редактирование элементов зоны		×
Прибор: \ППКУП Сириус: 192.168.201.220:40001		
⊡ Зона ПТ (Зона)		
🕀 — Тоны	💣 Ула пение 🗸 🗸	
Выходы		
Сирена	. 🖂 💷 2: ШС 2. Прибор 3	
Табло уходи	🖂 🛄 3: ШС 3. Прибор 3	
Табло не входи	Image:	
ерини Б аб Входы	III III III III III III III III III II	
Датчики дверей	18: ШС 18. Прибор 3	
🛓 — Датчики ОТВ	19: ШС 19. Прибор 3	
Пожарные пусковые	20: ШС 20, Прибор 3	
	21: ШС 21, Прибор 3	
	🔽 👬 22: ШС 22, Прибор 3	
Добавить Эдалить	🔽 👬 23: ШС 23, Прибор 3	Закрыть
	Удалить Отмена	

Рис. 4-25 Удаление датчиков ОТВ способом массового выделения всех элементов узла

При необходимости снимите галочки слева от элементов узла, которые не нужно удалять из состава узла зоны ПТ и подтвердите удаление отмеченных элементов нажатием кнопки «Удалить» «Удалить» в нижней части окна удаления элементов.

4.1.3.2 Завершение настройки элементов зоны ПТ

После назначения всех элементов зоны ПТ и указания их параметров завершите настройку элементов зоны, для чего нажмите кнопку «Закрыть» в нижней части окна редактирования элементов зоны ПТ (см. Рис. 4-26), либо нажмите я правом верхнем углу окна редактирования элементов зоны ПТ.

🚊 Редактирование элементов зоны				
Прибор: \ППКУП Сириус: 192. 168. 201. 220: 40001	Зона	ПТ		
🛛 🗖 — Зона ПТ (Зона ПТ)	Название	Зона ПТ		
🕀 — 😥 Разделы	Номер раздела	3		
Выходы	Аппаратный номер	6		
		0		
Добавить Удалить		Закрыть		

Рис. 4-26 Завершение настройки элементов зоны ПТ

4.2 Сохранение, редактирование и удаление зоны ПТ

После завершения всех настроек зоны ПТ нажмите «Сохранить» в нижней части окна АБД (см. Рис. 4-27) либо кнопку «Enter» на клавиатуре.

🚊 АБД Орион Про		_		×
Настройка Сервис Справка				
Q 🔂 🧭 🔇 🋞 🔘 🛞 🖉	🔔 🚑 🏅			E
Система Компьютер: PROG-43 (Админ) 🍗 🖄 🔜 🎲 🏠	e	Ŀ		
на Видео Пиниа 11: Новая диния 1	азвание	Зона ПТ		
на приника (): Повах жили на прайвер Орион 2 Но	омер раздела	3		
Линии An	ппаратный номер	6		
	ontact ID	0		
[192.168.201.220:40001]: ППКУП Сириус	уск только по "Пожар 2"	Нет		
Зоны ПТ Во	осстановление режима ав	Да		
нарания (192.168.201.227:40001): ППКУП Сириус Пр	риоритет дистанционного	Нет		
📑 Компьютер: GuardPC 🥎 道 🛛 🛛 📕	астройки			
🛛 🥶 Компьютер: AccessCtrl 🔌 🔔 🔞 🗸 🗸 🥣				
< >				
Аврес / Тип				
Удаленно-измененные таблицы Сетевые обмены				
Сохранить Отмена			Buyon	
			а влади,	

Рис. 4-27 Сохранение зоны ПТ

Сохраненная зона ПТ появится в дереве объектов системы как дочерний элемент узла «Зоны ПТ» на внутренней линии ППКУП «Сириус», для которого создавалась эта зона ПТ (см. Рис. 4-28).

🚔 АБД Орион Про Насторика Селенис Справиа				_	×
🗁 💮 Система Эт 🗐 Компьютер: PRDG-43 (Админ) 🍗 🏩 🌉 🥵 💿 🔆 🐂	^	P			
ј Видео □ [Линия 1]: Новая линия 1 □ [127.0.0.1:8100]: Драйвер Орион 2		Название Номер раздела	Зона ПТ З		
В— Линии В— [Линия 1]: Новая линия 1 В— [192.168.201.220:40001]: ППКУП Сириус		Аппаратный номер Contact ID	6 0		
 		Восстановление режима ав Приоритет дистанционного	Да Нет		
Гадрес 2, МИП-24-С исп. 03]: МИП-24-С исп. 03 [2] — [Адрес 3, С2000-КДЛС]: С2000-КДЛС(3) — Зоны ПТ		Настройки			
📜 🦾 📰 (3): Зона ПТ[6)	~				

Рис. 4-28 Зона ПТ в дереве объектов системы

Также созданная зона ПТ появится в дереве зон на странице «Структура системы» (см. Рис. 4-29).

Image: Source of the second state o	🚊 АБД Орион Про Настройка Сервис Справка	- 🗆	×
Система Система Constructorep: PROG-43 (Адлини) Constructorep: Processon (Address) Constructorep: PROG-43 (Address) Constructorep: PROG-43 (Address) Constructorep: Program (Passance) Constructorep: Program (Passance) Constructorep: Cons	2 🔂 🖉 🏵 🗐 🏵 🔞 😨 🚍 🚱 🌔		
Время Описание Даленно измененные табляцы Сетевые обмены	Система		
Зоны ПТ	🖳 📴 Компьютер: PROG-43 (Админ) 🦕 🖉 🖳 🔝 🖄 🥵		
Править Править (рг. зана ПТ[6] Править Раздели (рг. зана ПТ[6] Править (рг. зана ПТ[6] (рг. зана П[6] Править (рг. зана П[6] (рг. зана Д] Править (рг. зана Д] (рг. зана Д] Править (рг. зана Д] (рг. зана Д] Править (рг. зана Д] (рг. зана Д] (рг. зана Д] Править (рг. зана Д] (рг. зана Д] (рг. зана Д] Править (р	В С 2 С 2 С 2 С 2 С 2 С 2 С 2 С 2 С 2 С		
Премить Добектис Удалить Вакада Описание	[3] [3]: JOHA I I I [b]		
Время Описание Истори Истори Истори Описание	🕞 — 👼 Разделы и группы разделов		
Время Описание Идалеено-измененные таблицы Сетевые обмены	🛱 — 🥶 Компьютер: PROG-43 🍗 🎒 🎆 🕵 🏠 🄆 🦓		
Время Описание Иата Время Описание Иата Описание Иата Описание	🗄 — 👸 Группы разделов		
Полисание Изаленно измененные таблицы Сетевые обмены Изаленно измененные таблицы Сетевые обмены	🕀 👘 Разделы		
Дата Время Описание Идаленно-измененные таблицы Сетевые обмены	В Заны ПТ		
Дата Время Описание Идата Описание Время Описание	Царана (1); Зона (1) (5) [] [2]: ДИП склад [] [2]: ДИП склад [] [3]: Зона (1) (5) [] [2]: ДИП склад [] [3]: Зона (1) (5) []		
Дата Время Описание Идаленно-измененные таблицы Сетевые обмены Идальнъ Добазить Удалить			
Дата Время Описание Идаленно-измененные таблицы Сетевые обмены Сетевые обмены Сетевые обмены Выход Добезила			
Дата Время Описание Идаленно-измененные таблицы Сетевые обмены Сетевые обмены Сетевые обмены Выход Добезить	1 [\ППКУП Сириус:192.168.201.220:40001\C2000-КДЛС:3\вход:11]: ШС 11, Прибор 3		
ФР (МПК9П Сириус: 192.188.201.220:40001\C2000-КДПС: З\вьход: 13): ШС 13, Прибор 3 Править Добевить Удаленно-измененные таблицы Сетевые обмены	от при		
Дата Время Описание Удаленно-измененные таблицы Сетевые обмены Править Добевить Удалить	оно [\\IIIK9I] Сириус:192.168.201.220;40001\C2000-КДЛС:3\вход:13); ШС 13, Прибор 3		
Дата Время Описание Удаленно-измененные таблицы Сетевые обмены Править Добевить Удалить Выход	ин Кэл сиридс. 132. 168.201.220.40001 (С2000-КДЛС.3\вход.16). ШС 16, приобр 3		
Дата Время Описание Удаленно-измененные таблицы Сетевые обмены Править Добавить Удалить Выход	(ЛПКУП Сириус:192.168.201.220:40001\C2000-КДЛС:3\выход:10): Пуск ПТ		
Дата Время Описание Удаленно-изменные таблицы Стевые обмены Править Удалить Удалить			
Удаленно-измененные таблицы Сетевые обмены Править Добавить Удалить Выход	Дата Время Описание		
Удаленно-измененные таблицы Сетевые обмены Править Добавить Удалить Выход			
Удаленно-изменные таблицы Сетевые обмены Править Добавить Удалить Выход			
Править Добавить Удалить Выход	Удаленно-измененные таблицы Сетевые обмены		
	Править Добавить Удалить	Вы	код

Рис. 4-29 Зона ПТ в дереве зон

В дереве зон как дочерние элементы узла «Зона ПТ» отобразятся все те элементы, которые были заданы при настройке зоны ПТ определением элементов узлов зоны ПТ (см. 4.1.3.1).



Если в зону ПТ входит элемент устройства, то перенос (Сервис > Перенос) этого устройства на внутреннюю линию другого ППКУП невозможен. При попытке осуществить такой перенос откроется окно ошибки, сообщающей о невозможности осуществления переноса (см. Рис. 4-30).

Ошибка		×
\otimes	Устройство нельзя переместить, т.к. его элементы либо оно само входит в зону ПТ(Homep:54). Для начала отвяжите все элементы от зоны.	
	ОК]

Рис. 4-30 Ошибка при попытке осуществления переноса на внутреннюю линию другого ППКУП "Сириус" устройства, элемент которого входит в состав зоны ПТ

Для внесения изменений в настройки зоны ПТ выделите эту зону в дереве объектов системы (на странице «Адреса приборов» или «Структура системы») или в дереве зон на странице «Структура системы», после чего нажмите кнопку «Править» в нижней части окна (либо «Enter» на клавиатуре). Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части окна (либо «Enter» на клавиатуре). Для удаления зоны ПТ выделите эту зону в дереве объектов системы (на странице «Адреса приборов» или «Структура системы») или в дереве зон на странице «Структура системы», после чего нажмите кнопку «Удалить» в нижней части окна (либо «Del» на клавиатуре). Появится окно системного запроса подтверждения удаления зоны ПТ (см. рис. Рис. 4-31).



Рис. 4-31 Окно системного запроса подтверждения удаления

Нажмите кнопку «Да» для подтверждения удаления зоны ПТ или кнопку «Нет» для отмены удаления зоны ПТ.

4.3 Соответствие назначения элементов зоны ПТ и их параметра «Тип»

Для входов и выходов, определенных как составляющие элементы зоны ПТ, значение параметра «Тип» (см. Табл. 4-9) автоматически будет задано в соответствии с назначением этих элементов узлам дерева элементов зоны ПТ (см. п. 4.1.3.1).

Узлы			Значение параметра «Под-
Группа	Узел	значение параметра «тип»	тип»
	Пуск ПТ	Пусковая цепь	Пусковая цепь
	Сирена	Реле	Реле
Выходы	Табло автоматика	Реле	Реле
	Табло уходи	Реле	Реле
	Табло не входи	Реле	Реле
	Датчики дверей	Технологический	Датчик состояния двери
	Датчики ОТВ	Технологический	Датчик контроля выхода ОТВ
Входы	Пожарные пусковые	Пожарный пусковой	-
	Состояние автоматики	Состояние автоматики (Сириус)	-
	Состояние пожаротушения	Состояние ПТ (Сириус)	-

Табл. 4-9 Соответствие назначения выходов и входов зоны ПТ и параметра "Тип"



Для элементов, определенных как составляющие зоны ПТ, изменение параметра «Tun» становится недоступным.



Номера входов «Состояние автоматики» и «Состояние пожаротушения» в зоне ПТ необходимо устанавливать в соответствии с номерами входов в приборе С2000-КПБ-С в Web-интерфейсе ППКУП «Сириус». Информацию об адресах входов можно найти в конфигурации соответствующей зоны ПТ или прибора С2000-КПБ-С. Важно следить за соответствием номеров, так как последовательность добавления зон в APM «Орион Про» и устройстве может отличаться при нескольких зонах, а выбор этих эле-

4.4 Нанесение зон ПТ на план

Для управления зоной ПТ через программный модуль «Монитор», зону ПТ необходимо нанести на план помещений.

Для добавления зоны ПТ на план помещений откройте в АБД страницу «Планы помещений» и в дереве объектов кликните правой клавишей мыши объект «Зоны», являющийся дочерним для того плана, на который необходимо нанести зону ПТ. В появившемся контекстном меню выберите «Добавить» (см. Рис. 4-32).



Рис. 4-32 Добавление зоны ПТ в соответствующий узел плана помещений

В открывшемся окне списка зон отобразятся зоны и зоны ПТ, относящиеся рабочему месту, дочерним для которого является план, где размещается зона ПТ. Установите галочку слева от зоны ПТ, которую необходимо добавить на выбранный план помещений, и нажмите кнопку «Ок» в нижней части окна (см. Рис. 4-33).

🚊 Список зон	×			
[1]ППКУП Сириус:192.168.201.220:40001[4]: ПТ Склад				
[2]ППКУП Сириус:192.168.201.220:40001[2]: ДИПы				
[3]ППКУП Сириус:192.168.201.220:40001[3]: ИП-ИПГ				
	4			
🗌 Фокусировать выбранный элемент 🗹 Добавить входы и выходы зоны на план				
Выбрано элементов: 1 из 3				
ОК Отмена				

Рис. 4-33 Выбор зоны ПТ в окне списка зон

Зона ПТ будет добавлена в дерево объектов плана помещений как дочерний узел объекта «Зоны» выбранного плана (см. Рис. 4-34).

🚊 АБД Орион Про	
Настройка Сервис Справка	
	Ć
Дерево объектов	×
ញ Группы зон (всей системы)	^
🚊 — 🛃 Рабочие места	
🖨 🔤 PROG-43	
🖃 План 1	
Устройства	
е····· 🛅 Зоны	
🗄 💮 [1]: ПТ Склад	
📺 Группы зон	
🔚 Точки доступа	
Считыватели	
🛲 Камеры	
🔝 Ссылки на другие планы	
🗄 🖾 План 2	
GuardPC	
AccessCtrl	

Рис. 4-34 Зона ПТ в дереве объектов плана помещений

В окне списка зон есть возможность установки признаков (см. Рис. 4-33):

- Фокусировать выбранный элемент если слева от этого признака установлена галочка, то добавленная на план зона выделяется в дереве планов;
- Добавить входы и выходы зон на план если слева от этого признака установлена галочка, то одновременно с добавлением зоны ПТ в дерево планов будут добавлены все соответствующие ей входы и выходы.

Нанесите на план помещений зону ПТ и элементы зоны по аналогии с обычными зонами и их элементами (см. Puc. 4-35). Подробное описание работы с элементами плана помещений приведено в главе 6 («АБД Орион Про») руководства по эксплуатации к АРМ «Орион Про».



Рис. 4-35 План помещений с нанесенными на него зоной ПТ и элементами зоны

4.5 Управление зоной ПТ в Оперативной задаче

Функция управления зоной ПТ при эксплуатации установок пожаротушения может быть использована **только если** программное обеспечение «АРМ Орион Про» установлено на персональный компьютер или другое аппаратное средство, сертифицированное в качестве прибора управления пожаротушением в соответствии с действующими стандартами и техническими регламентами.

После завершения настроек зоны ПТ и нанесения на план помещений самой зоны ПТ и ее элементов, обновите БД в оперативной задаче (Сервис > Обновить БД в «Оперативной задаче, см. Рис. 4-36).

🚊 АБД Орион	про	
Настройка Се	ервис Справка	
	Обновить БД в "Оперативной задаче"	
	Перенос	-
Дерево объе	Сохранить фото сотрудника из базы в файл	Ctrl+S
Группы разде	Считать конфигурацию из приборов	
Рабочие мест	Перезапись ключей в приборах	

Рис. 4-36 Обновление БД в оперативной задаче

После обновления БД в оперативной задаче, в программном модуле «Монитор» на соответствующем плане помещений будет отображаться состояния зоны ПТ и ее элементов, станет доступно управление зоной ПТ с функциональных вкладок, плана помещения. Кликните правой клавишей мыши по области зоны ПТ на плане помещения для вызова контекстного меню управления зоной ПТ (см. Рис. 4-37).



Рис. 4-37 Вызов контекстного меню управления зоной ПТ

В контекстном меню управления зоной ПТ доступны команды:

- «Взять на охрану» для подачи команды сброса тревоги на УДП;
- «Пуск» для дистанционного запуска пожаротушения;
- «Сброс пуска» для дистанционной отмены пуска пожаротушения;
- «Включения автоматики» для дистанционного включения автоматики;
- «Выключения автоматики» для дистанционного выключения автоматики;
- «Отключить» для отключения виртуального входа «Состояние ПТ(Сириус)» (для зоны ПТ), что заблокирует возможность запуска пожаротушения.
- «Включить» для включения виртуального входа «Состояние ПТ(Сириус)» (для зоны ПТ) и восстановления возможности запуска пожаротушения дистанционно или автоматически;
- Вызов информации о зоне ПТ (вызывает карточку зоны ПТ с отображением всех состояний зоны и лога событий по ней), аналог этого пункта контекстного меню – двойной клик левой клавишей мыши по области зоны ПТ на плане помещения)

Для управления отдельными элементами зоны также доступно управление через контекстное меню, вызываемое кликом правой клавишей мыши на соответствующий элемент зоны ПТ на плане помещения.

Для отображения карточки зоны ПТ кликните дважды левой клавишей мыши по области зоны ПТ на плане помещения

4.6 Краткая последовательность действий по настройке зоны ПТ

• Выделите в дереве объектов (на вкладке «Адреса приборов» или «Структура системы») узел «Зоны ПТ» того ППКУП «Сириус», для которого необходимо создать зону ПТ, и нажмите кнопку «Добавить»; или выделите узел

«Зоны ПТ» в дереве зон на странице «Структура системы» и нажмите кнопку «Добавить», после чего в инспекторе объектов создаваемой зоны выберите тот ППКУП «Сириус», для которого необходимо создать зону ПТ (см. п. 4.1.2);

- Задайте значения для параметров зоны ПТ, определите элементы, составляющие зону ПТ и закройте окно выбора элементов зоны (см. п. 4.1.3);
- Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения зоны ПТ (см. п. 4.2);
- Добавьте на странице «План помещений» созданную зону ПТ как дочерний элемент узла «Зоны» дерева плана помещений;
- Нанесите на план помещений зону ПТ и ее элементы;
- Обновите БД в оперативной задаче;
- Управляйте зоной ПТ и ее элементами через программный модуль «Монитор» АБД «Орион Про».



Функция управления зоной ПТ при эксплуатации установок пожаротушения может быть использована **только если** программное обеспечение «АРМ Орион Про» установлено на персональный компьютер или другое аппаратное средство, сертифицированное в качестве прибора управления пожаротушением в соответствии с действующими стандартами и техническими регламентами.