

## **Программный комплекс автоматизации пунктов централизованной охраны «Эгида-3»**

**Р.АЦДР.00101-01 91 04**

Выпуск 3.7.4

## **Интеграция с приборами передачи извещений компании «NAVIGard»**

Руководство по настройке и работе модуля

КОМПЛЕКС  
ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЫ

**«ЭГИДА-3»**

## Оглавление

Термины и определения .....	3
Глава 1. Описание приборов, их характеристики и назначение модуля «Система NAVIgard» .....	5
Глава 2. Создание объекта в иерархии оборудования. Функциональные возможности модуля.....	6
2.1 Технические характеристики используемого оборудования.....	6
2.2 Создание в менеджере конфигурации контрольных панелей GSM и специализированных передатчиков NAVIgard .....	8
2.2.1 Создание зон, реле, разделов и приборов сторонних производителей под объектовым устройством NAVIgard.....	10
2.3 Создание специализированного передатчика NV 241 для работы с приборами ИСО «Орион».....	15
2.3.1 Создание дочерних элементов под передатчиком NV 241 .....	16
2.4 Создание приемного объектового оборудования .....	19
2.4.1 Создание объекта «COM-порт».....	21
2.5 Создание NV GPRS Server Full.....	23
2.5.1 Создание объекта «TCP протокол» .....	25
Глава 3. Особенности создания объекта охраны, логического раздела и зон, привязка аппаратных зон .....	27
3.1 Создание объекта охраны, зон и разделов, привязка аппаратных зон.....	27
3.1.1. Привязка зон специализированных передатчиков и контрольных панелей NAVIgard.....	30
3.2 Привязка приборов к локальным и общим зонам состояний .....	31
Глава 4. Особенности работы с отладочными окнами при работе с приборами NAVIgard .....	35

## Термины и определения

**Комплекс средств автоматизации пункта централизованной охраны, КСА ПЦО (по ГОСТ Р 56102.1–02014):** Комплекс взаимосвязанного прикладного программного обеспечения, предназначенный для автоматизации работы пункта централизованной охраны

**Подсистема объектовая (по ГОСТ Р 56102.1–02014):** Составная часть системы централизованного наблюдения, предназначенная для обнаружения криминальных угроз посредством контроля состояния технических средств безопасности и модулей охраняемого объекта и передачи тревожной, контрольно-диагностической, служебной, видео и другой информации в подсистему передачи информации


**Система передачи извещений, СПИ (по ГОСТ Р 56102.1–02014):** Совокупность совместно действующих технических средств охраны, предназначенных для передачи по каналам связи и приема в ПЦО извещений о состоянии охраняемых объектов, служебных и контрольно-диагностических извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и приема команд телеуправления


**Канал передачи информации (по ГОСТ Р 56102.1–02014):** Совокупность совместно действующих технических средств охраны и модулей и используемой(ых) сред(ы) передачи, осуществляющих обмен информацией между подсистемой(ами) объектовой(ыми) и подсистемой пультовой


**Подсистема пультовая (по ГОСТ Р 56102.1–02014):** Составная часть системы централизованного наблюдения, предназначенная для приема, обработки, регистрации, представления в заданном виде и хранения тревожной, контрольно-диагностической, служебной, видео и другой информации, сформированной на охраняемом(ых) объекте(ах) и принятой от подсистем(ы) объектовых(ой), подсистем(ы) передачи информации.


**Прибор объектовый оконечный; ПОО (по ГОСТ Р 53325-2014):** Компонент системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемый на контролируемом объекте, обеспечивающий прием извещений от приемно- контрольных приборов, приборов управления или других технических средств пожарной автоматики объекта, передачи полученной информации по каналу связи напрямую или через ретранслятор в пункт централизованного наблюдения или в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для приема команд телеуправления (при наличии обратного канала).

**Прибор пультовой оконечный; ППО(по ГОСТ Р 53325-2014):** Компонент системы передачи извещений о пожаре, обеспечивающий прием извещений от приборов объектовых оконечных, их преобразование и отображение посредством световой индикации и звуковой сигнализации в пункте централизованного наблюдения или в помещениях с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, а также для передачи на приборы объектовые оконечные команд телеуправления (при наличии обратного канала).

**Аппаратная зона (зона)**  - минимальная самостоятельная часть оборудования, сопоставляемая с отдельно-взятым шлейфом сигнализации (ШС), зоной (объединением пожарных извещателей) или отдельными адресными пожарными, тепловыми или другими извещателями. Зона характеризуется адресом ШС(номером зоны или адресного извещателя в приборе) и номером Contact ID –уникальным цифровым идентификатором зоны. В зависимости от применяемого оборудования в извещениях участвует номер зоны, входа или адресного извещателя или её уникальный Contact ID идентификатор.

**Аппаратное реле (реле)**  - релейный выход, или адресный релейный блок прибора от которого можно получить события или применить команду управления. Реле, как и зона, в зависимости от применяемого оборудования, идентифицируется номером выхода, адресом выхода в адресном устройстве или его Contact ID идентификатором.

**Аппаратный раздел (раздел)**  – совокупность аппаратных зон (шлейфов, адресных извещателей) или реле, сформированных по определённому признаку (по типу извещателей, по территории, или исходя из характерных особенностей охраняемого объекта). Идентификатором раздела является его номер, совпадающий с номером раздела в приборе или пульте/контрольной панели.

**Приёмо-контрольный прибор**  – прибор приёмно-контрольный пожарный (ППКП) или техническое средство пожарной автоматики с набором зон и релейных выходов осуществляющий контроль и передачу извещений со своих входов и выходов на приборы передачи извещений или пульт. Прибор характерен для иерархии ИСО Орион, в логической иерархии приборы отождествляются с зонами состояния, от которых можно получать события неисправностей, тревоги саботажа и запуска пожарной автоматики.

## Глава 1. Описание приборов, их характеристики и назначение модуля «Система NAVIgard»

Модуль интеграции с объектовыми устройствами компании NAVIgard предназначен для получения и расшифровки извещений с объектов охраны, на которых установлены приборы ИСО «Орион» по сотовой сети с использованием специализированного передатчика NV 241 компании NAVIgard, а также контрольных панелей с GSM передатчиками (NV 206, NV 1010C, NV 2020 GSM, NF 8320 GSM и NV 8321 GSM, и др.). Получение извещений от приборов компании NAVIgard возможно по протоколу SMS, через приёмное пультное устройство NV DG 2010, или по протоколу GSM GPRS и использованием того же NV DG 2010 или программного сервера NV GPRS Server.




Рис. 1 Схема работы с приборами NAVIgard в Эгида-3

Модуль интеграции с приборами NAVIgard позволяет подключать приборы системы ИСО «Орион» с пультом C2000M, через преобразователь протокола C2000-ПП к специализированному GSM передатчику NV 241 и получать события от объектов охраны в рабочем месте АРМ ПЦО Эгида-3 или «ППО СПИ Эгида исп.01». Эгида позволяет также получать извещения и от внутренних входов передатчика.

## Глава 2. Создание объекта в иерархии оборудования.

### Функциональные возможности модуля

#### 2.1 Технические характеристики используемого оборудования

**NV DG 2010** - Базовый одноканальный мониторинговый GSM-GPRS приемник/расширитель, предназначенный для организации охранного, пожарного, аварийного, медицинского мониторинга (ПЦН) по сетям GSM и проводным телефонным линиям. Приёмник подключается к ПК с АРМ ПЦО Эгида-3 по 232му интерфейсу (COM-порт) для передачи принятых извещений. Для работы по GPRS передатчик должен быть оснащён SIM картой с услугой статического IP.

##### Технические характеристики.

- форматы принимаемых сообщений CID DATA, GPRS, CLIP, CID SMS (CID = Contact ID)
- коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI
- программное обеспечение WinSamm, Securithor, SAMM, SIMS II и др.
- два порта для подключения к PC
- расширяется до 16 GSM/GPRS или проводных каналов (необходимы NV DG 2010/3220, NV DT 2010/3220/3320)
- контроль GSM сети и проводных линий
- буфер на 2000 событий при отключенном компьютере
- часы реального времени
- встроенный звуковой сигнализатор
- возможность подключения к компьютеру по USB
- запись отчетов на карту памяти («черный ящик»)



##### Виртуальный сервер NV GPRS Server

Это проприетарное приложение компании NAVIgard, которое обеспечивает прием тревожных сообщений от GSM-GPRS передатчиков и контрольных панелей NAVIgard по протоколам UDP и TCP.

Преобразование принятых сообщений в один из форматов (MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685) и отправка их на Эгида-3 по TCP соединению.

NV GPRS Server устанавливается на ПК с АРМ ПЦО Эгида и работает с Эгида-3 через TCP подключение. NV GPRS Server позволяет получать извещения от приборов NAVIgard без использования приёмного оборудования.



## Контрольные панели с встроенными GSM передатчиками на 4-64 зоны

Это объектовые приборы компании NAVIgard, совмещающие в себе приёмо-контрольный прибор и GSM/GPRS передатчик. Все устройства условно делятся производителем на несколько категорий по количеству поддерживаемых входов, к ним относятся: NV 206 GSM, NV 1010C GSM, NV 2020 GSM, NF 8320 GSM, NV 8321 GSM, NV 2164 GSM, NV 2132 GSM и др.



Модуль интеграции Эгиды работает с контрольными панелями по 2м каналам связи – GSM SMS и GSM GPRS при использовании приёмника NV DG 2010 или программного обеспечения NV GPRS Server.

Для передачи извещений от приборов ИСО Орион по протоколу GSM SMS используется *специализированный передатчик NV 241*.



- Передачи отчетов с охраняемых объектов от оборудования Бolid через преобразователь протокола C2000ПП, в том числе в формате Contact ID GPRS, на мониторинговые GSM / IP проводные приемники и сотовые / проводные телефоны
- Оповещения владельца SMS-сообщением в удобном для восприятия виде с указанием номера зоны и раздела на кириллице и латинице
- Управления доступом (приводы ворот, замки)
- Мониторинга и управления технологическими процессами
- Дистанционного управления электроприборами

### Технические характеристики NV 241

- 4 программируемых входа
- 4 выхода
- Дополнительный вход Т (/датчик температуры / тест АС / тампер)
- Поддержка 2-х SIM-карт
- Буфер на 256 событий
- Программирование удаленно (FTP) / PC (miniUSB, NV 1325)
- Удаленное и дистанционное управление выходами через SMS, CLIP
- Выход «Контроль GSM-сети»



**Преобразователь протокола С2000-ПП** предназначен для интеграции системы охранно-пожарной сигнализации ЗАО НВП «Болид» (приборы системы «Орион») в объектовое оборудование сторонних производителей с помощью интерфейса Modbus-RTU.



С2000-ПП позволяет:

- Осуществлять мониторинг событий, происходящих в системе «Орион»;
- Получать состояния извещателей системы «Орион»;
- Управлять включением и выключением реле, взятием и снятием зон и разделов;
- Получать числовые значения параметров приборов системы «Орион».

При передаче извещений от приборов ИСО «Орион» производства компании Болид, модуль интеграции поддерживает только вариант работы с приборами NV DG 2010 и NV 241 по протоколу GSM SMS GSM GPRS. Подключение приборов ИСО Орион к передатчику NV 241 возможно только через С2000-ПП, следовательно информативность протокола ограничена возможностями преобразователя протокола С2000 ПП.

## **2.2 Создание в менеджере конфигурации контрольных панелей GSM и специализированных передатчиков NAVIgard**

В менеджере конфигурации Эгида построение иерархической архитектуры приборов подчиняется общим принципам не зависимо от производителя. Все устройства делятся на 2 категории – Приёмные устройства и Передающие устройства. К первой категории относятся пультовой приёмник NV DG 2010 и NV GPRS Server, ко второй – объектовые приборы: контрольные панели GSM и универсальные GSM передатчики.

Контрольные панели и универсальные GSM передатчики создаются под обобщающим объектом «Передающие устройства».






Рис. 2 Создание объекта «Объектовое устройство NAVIgard»

Объектовое устройство это - контрольная панель GSM или специализированный передатчик NAVIgard

В свойства объектового устройства NAVIgard входят настройка 4х значного цифрового абонентского номера объекта, опциональный контроль отслеживания связи с объектовым устройством по времени и возможность протоколирования события контроля связи с прибором, когда панель или передатчик передают тестовые извещения на ПЦО.




Рис. 3 Свойства объектового устройства NAVIgard в Эгида-3

Таблица 1. Настройки объекта «Объектовое устройство NAVIgard»

Параметры настройки	Описание значения параметра
Создать дочерние объекты	Кнопка создания пультов, зон и аппаратных разделов подключаемому устройству.
Номер объекта	Уникальный номер объекта, настраиваемый при конфигурировании прибора
Контроль соединения	Флаг контроля соединения с прибором. Здесь же выставляется интервал контроля связи в днях, часах и минутах
Протолировать событие контроля связи	Флаг, отвечающий за отображение в модуле протокола событий рабочего места оператора события контроля связи

Идентификация объектов осуществляется по 4хзначному абонентскому номеру объекта, который задаётся в настройках самого устройства.

Если флаг «Протоколировать событие контроля связи» не отмечен, то Эгида всё равно контролирует устройство и объект охраны на потерю связи, при этом протокол событий и база данных не засоряется событиями контроля канала связи, по этой причине, по умолчанию протоколирование событий теста отключено.

### 2.2.1 Создание зон, реле, разделов и приборов сторонних производителей под объектовым устройством NAVIgard

Под объектовым устройством могут быть созданы собственные входы, реле и разделы и ключи (например, если устройство является контрольной панелью GSM). Если устройство является специализированным передатчиком, то под ним создаётся прибор со своим набором зон, разделов, ключей и реле.





Рис. 4 Мастер создания дочерних элементов

После создания зон в иерархии оборудования они представлены в виде списка с пиктограммами. По умолчанию зоны не привязаны к разделу и имеют пиктограмму разорванной цепи , после привязки зоны к разделу, индикатор пропадает.




Рис. 5 Отображение зон в иерархии приборов NAVIgard

Для каждой зоны контрольной панели есть возможность выбрать тип зоны, положение контакта и указать номер события, который будет интерпретироваться с данной зоной. Контрольные панели позволяют указывать конкретное значение Contact ID, которое будет передаваться при нарушении с данной конкретной зоны. Для технологических входов типа открытый коллектор в Эгиде есть возможность выбрать начальное состояние контакта, при изменении которого, система будет считать, что вход нарушен и формировать соответствующее сообщение, в зависимости от выбранного типа зоны (пожар, тревога, неисправность, нарушение технологического ШС). Если зоны не настраиваемые (охранно-пожарные входы контрольных панелей), то флаг «Настраиваемые параметры CID отчёта» указывать не нужно.





Рис. 6 Пример настройки внутренней зоны объектового устройства NAVIgard

Таблица 2. Свойства зоны передающего устройства NAVIgard

Параметры настройки	Описание значения параметра
Номер зоны	Contact ID номер входа контрольной панели или передатчика
Настраиваемые параметры CID отчёта	Разрешение использовать пользовательские настройки входа для открытых технологических входов передатчиков
Тип зоны	Выбор типа зоны для отображение того или иного события при смене состояния контакта (пожарный, охранный, технологический и шлейф неисправности).
Тип контакта	Выбор начального положения контакта для определения «Нормы». Если контакт изменит положение относительно «нормы», то система будет считать что вход нарушен и пришлёт сообщение, в соответствии с указанным типом зоны.
Код события	Номер события, которое будет интерпретировано с нарушением конкретной зоны

При выборе типа зоны, рядом с пиктограммой зоны появляется пиктограмма типа зоны  соответствующая выбранному типу зоны.

Все зоны должны быть объединены в разделы, которые создаются в менеджере конфигурации на уровне зон под объектовым устройством NAVIgard. Нумерация разделов не должна превышать двузначную (с 1 по 99), в разделах с использованием мастера привязок необходимо привязать ранее созданные и настроенные зоны объектового устройства NAVIgard.




Рис. 7 Пример созданного раздела с привязанными зонами объектового устройства NAVlgard

Номер раздела должен совпадать с номером раздела в конфигурации контрольной панели. Привязка зон осуществляется через мастер привязок, для каждой зоны в таблице привязок раздела отображается название зоны и полный путь привязки.

По аналогии с зонами и ключами под объектовым устройством создаются ключи абонентов. В эгиду передаётся только номер ключа управления, поэтому в свойствах ключа всего одна настройка - его номер. Также можно дополнительно указать описание ключа.




Рис. 8 Ключи абонентов в иерархии приборов NAVlgard

Добавление приборов сторонних производителей при работе со специализированными передатчиками NAVlgard

В качестве дополнительных приборов, подключенных к специализированным передатчикам компании NAVlgard могут быть приборы сторонних производителей: DSC, GE Security, Paradox, Рубеж, Аргус-спектр и др.

В Эгида-3 эти приборы сторонних производителей создаются как отдельные приборы со своей иерархией зон и реле под родительским объектом Объектовое устройство NAVlgard.




Рис. 9 Создание «Объектового прибора»

В свойствах прибора указывается номер Contact ID прибора. Который определяет его адрес в протоколе Ademco Contact ID и номер раздела, в который входит прибор, если таковой предусмотрен производителем стороннего оборудования.




Рис. 10 Свойства объектового прибора

В зависимости от количества используемых приборов, под объектовым прибором можно создать несколько приборов, каждый со своей иерархией зон и реле.

Создание зон и реле можно осуществить 2мя путями – через контекстное меню, выделив созданный объектовый прибор, или через мастер создания дочерних элементов, вызываемый по кнопке «Создать дочерние элементы» в свойствах прибора

Тип	Количество
1 Вход	8
2 Реле/Выход	2

Параметр	Начать с
1 Номер реле	1

Создать Отменить

Рис. 11 Мастер создания дочерних элементов

Для каждой зоны контрольной панели есть возможность выбрать тип зоны, положение контакта и указать номер события, который будет интерпретироваться с данной зоной. Контрольные панели позволяют указывать конкретное значение Contact ID, которое будет передаваться при нарушении с данной конкретной зоны. Т.е. зоны настраиваются по аналогии с зонами контрольной панели.

Разделы и ключи приборов под специализированными передатчиками создаются на уровне самих специализированных передатчиков (объектовых устройств NAVIgard), поэтому реле и зоны объектовых приборов привязываются к разделам объектового устройства NAVIgard.




Рис. 12 Пример иерархии приборов NAVIgard при работе со специализированными передатчиками

В модуле присутствует система контроля сквозной нумерации Contact ID создаваемых элементов, например, если под объектовым устройством NAVIgard уже были созданы реле или зоны, то под объектовым прибором, зоны и реле будут создаваться с учётом уже задействованных номеров. Если попытаться изменить номер вручную и сохранить, то появится диалоговое окно, у котором будет указан путь к элементу, с которым возник конфликт номеров.




Рис. 13 Диалоговое окно при попытке сохранить изменения с конфликтом адресов или номеров Contact ID

Правило нумерации действует и при создании зон и реле через мастер создания дочерних элементов, вызываемый при нажатии кнопки «Создание дочерних элементов» в свойствах объектового прибора.

## 2.3 Создание специализированного передатчика NV 241 для работы с приборами ИСО «Орион»

Специализированный передатчик NV241 используется для передачи извещений от приборов ИСО «Орион» в специализированное мониторинговое ПО по каналу GPRS или SMS.

В АРМ ПЦО Эгида-3 передатчик NV 241, создается как дочерний элемент к логическому объекту – «Передающие устройства».




Рис. 14 Создание объекта «Передатчик NV 241»



Каждый прибор имеет одну группу настроек, расположенную сверху вниз по порядку заполнения. Сверху идет кнопка создания дочерних элементов объекта, далее идет номер объекта, который должен быть уникален для всех устройств, во избежание подмены прибора. Ниже расположен параметр контроля соединения, последним параметром является флаг «протоколировать событие контроля связи», который позволяет выводить для оператора в протокол тестовое событие контроля связи. ПО умолчанию флаг выключен, потому что при высокой интенсивности тестов и большом количестве подобных передатчиков, тестовые события будут «засорять» протокол событий этими информационными событиями, что в конечном итоге, со временем, приводит к увеличению объема БД.

Рис. 15 Пример настройки передатчика NV 241

Таблица 3. Настройки объекта «Передатчик NV 241»

Параметры настройки	Описание значения параметра
Создать дочерние объекты	Кнопка добавления пульта С2000М, внутренних зон и аппаратных разделов передатчика.
Номер объекта	Уникальный номер объекта, настраиваемый при конфигурировании прибора
Контроль соединения	Флаг контроля соединения с прибором. Здесь же выставляется интервал контроля связи, минимальный интервал – 1 минута.
Протоколировать событие контроля связи	Флаг, отвечающий за отображение в «протоколе событий» рабочего места события контроля связи

Передатчик может контролировать собственные входы, которые могут создаваться под прибором. Настройка зон передатчика и механизм из привязки ничем не отличается от настройки зон оконечного устройства NAVIgard (п.2.2.1 настоящего руководства).

### 2.3.1 Создание дочерних элементов под передатчиком NV 241

Кнопка создания дочерних элементов, как в случае с приборами ИСО «Орион», открывает стандартное окно выбора доступных создаваемых элементов для этого объекта. Для каждого элемента указывается их количество, необходимое создать, для пульта также указывается адрес прибора. Всего под передатчиком NV 241 возможно создать четыре аппаратных раздела, один пульт С2000/С2000М и четыре внутренних шлейфа прибора NV 241.

Тип	Количество
1  Аппаратный раздел	3
2  Вход	4
3  Пульт C2000M/C2000	1

Параметр	Начать с
1 Адрес прибора	1
2 Номер Contact-ID зоны состояния	1

Создать Отменить

Рис. 16 Создание дочерних элементов к передатчику NV 241

«**Пульт C2000M/C2000**» - это объект, под которым создается иерархия приборов ИСО Орион. Под передатчиком NV 241 возможно создать только один пульт.




Рис. 17 Иерархия ИСО Орион под передатчиком NV 241

При создании аппаратной иерархии ИСО Орион обязательно нужно указывать Contact ID зон, разделов. Создание приборов серии ИСО «Орион» под передатчиком NV 241 не отличается от стандартных, которые описаны в документе «03- Руководство администратора».

Начиная с версии 3.7.0 Эгида поддерживает возможность автоматического построения иерархии приборов ИСО «Орион» на основе данных файла конфигурации пульта С2000М. Такая функция призвана облегчить процесс создания и настройки аппаратной иерархии.

Построение иерархии оборудования возможна для всех модулей, где создаётся пульт с иерархией приборов ИСО Орион (С2000-ИТ, УО-4С, С2000-PGE, Орион радио, приборы «Альтоники», ИСО Орион и др.). Для импорта необходимо создать объект «Пульт С2000М/С2000» и в его свойствах нажать кнопку «Импортировать файл конфигурации»




Рис.18 Кнопка импорта конфигурации пульта в Эгида-3

В открывшемся окне проводника необходимо выбрать ранее сохранённый файл конфигурации пульта. Можно использовать файлы конфигурации пультов версии 2.07 - 4.13. После выбора файлов появляется диалоговое окно с предупреждением о том, что все предыдущие настройки пульта и его дочерние элементы будут удалены.




Рис. 19 Диалоговое окно подтверждения импорта конфигурации

Далее появляется окно процесса создания элементов, в статусной строке менеджера конфигурации появляются сообщения о процессе создания элементов. При большой конфигурации пульта, процесс создания может занимать до минуты времени.




Рис. 20 Окно процесса создания элементов

Если процесс создания элементов завершён успешно, то в конце появится соответствующее сообщение.




Рис. 21 Окно информирования об успешном импорте конфигурации

После импорта, в иерархии появляются все приборы. Добавленные в конфигурацию пульта, разделы, группы разделов с привязками зон, реле и считывателей. Все созданные зоны, реле, считыватели и приборы имеют нумерацию Contact ID, если она имеется в конфигурации пульта. Все создаваемые элементы имеют те же названия (имена собственные), что и в конфигурации пульта.

От администратора требуется удалить лишние пустые разделы (например, разделы, в без привязок) и зоны (реле, считыватели, приборы), которые не участвуют в трансляции событий от УО-4С.

Импорт конфигурации должен облегчить работу оператора при настройке БД Эгиды, при создании типовых объектов охраны и объектов с большой и сложной сетью приборов ИСО «Орион».

## 2.4 Создание приемного объектового оборудования

В качестве приемного оборудования NAVIgard в Эгида-3 используется GSM-GPRS приемник/расширитель NV DG 2010 или программный NV GPRS Server. Кроме того к прибору NV DG 2010 возможно подключить еще 15 расширителей.




Рис. 22 Создание объекта "Приемник NV DG 2010 "

После создания приемника NV DG 2010 в его настройках указывается созданный ранее COM порт, уникальный номер приемника и привязываются передатчики NV 241.




Рис. 23 Параметры приемника NV DG 2010

Подключение приёмника осуществляется по 232му интерфейсу (COM-порт), который предварительно создаётся в интерфейсах подключений. Для контроля связи с приёмником используется настраиваемый параметр сердцебиения – т.е. периодической отсылки по интерфейсу события контроля связи. В настройках время контроля нужно указывать больше, чем настроено самом передатчике.

Таблица 4. Настройки объекта «Передатчик NV 241»

Параметры настройки	Описание значения параметра
Создать дочерние элементы	Кнопка для быстрого создания расширителей NV DG 2010
Подключение	Выбор ранее созданного СОМ порта, по которому передатчик подключен к ПК с Эгидой-3
Номер приемника	Уникальный номер приемника или условного охраняемого объекта
Контроль сердцебиения	Включение контроля тестовых сигналов пультного прибора на Эгиду по времени
Привязка передатчиков	Окно привязки, в котором к выбранному приемнику NV DG 2010 привязываются передатчики NV 241 и другие объектовые устройства NAVIgard

При нажатии на кнопку «Создать дочерние элементы» открывается отдельное окно, в котором выбирается количество создаваемых расширителей и их номера.




Рис. 24 Окно создания дочерних элементов для приемника NV DG 2010

На каждый приемник можно создать не более 15 расширителей.

### 2.4.1 Создание объекта «СОМ-порт»

Применительно к пультному прибору NV-DG-2010 относится способ подключения его к ПК через СОМ-порт, в свойствах прибора указывается привязка к ранее созданному в менеджере конфигурации номеру СОМ-порта.

На каждый имеющийся в системе физический порт необходимо создавать свой СОМ-порт в иерархии оборудования.




Рис. 26 Создание системного объекта COM -порт

#### Описание свойств объекта

АРМ ПЦО Эгида-3 сама умеет определять количество портов в системе и их номера, включая виртуальные порты, которые создаются после установки драйверов, поэтому в списке выбора портов Эгида предложит выбрать только не занятые системой порты.




Рис. 27 Свойства объекта COM-порт

Таблица 5. Настройки объекта «COM-порт»

Описание свойств объекта	
Параметры настройки	Описание значения параметра
COM - порт	Номер последовательного порта компьютера, к которому подключено оборудование.
Скорость	Скорость передачи данных, [Бод]. Настраивается в зависимости от используемых в системе преобразователей и скорости обмена с оборудованием, заявленным производителем



Необходимо уточнять скорость порта для конкретных устройств, при USB подключении скорость может быть любой, поскольку скорость виртуального порта может меняться автоматически.

После создания и настройки порта, его можно выбрать в свойствах пультавого прибора NV DG 2010

## 2.5 Создание NV GPRS Server Full

Помимо пультавого прибора NV DG 2010 для приёма извещений от приборов NAVIgard может быть использовано специализированное ПО от компании NAVIgard – NV GPRS Server. Сервер устанавливается на один ПК с АРМ ПЦО Эгида-3 и запускается вместе с операционной системой. Подключение Эгиды к NV GPRS Server осуществляется посредством TCP подключения.




Рис. 28 Создание объекта "NV GPRS Server"

В настройки NV GPRS Server входят условный номер приёмника в системе, пароль на доступ к GPRS серверу, который должен совпадать с паролем в настройках самого сервера, контроль связи с сервером по времени и выбор TCP порта подключения. Все параметры выбираются исходя из настроек самого NV GPRS Server (рис.23).

Ниже расположена таблица привязки объектовых передатчиков и контрольных панелей, привязка осуществляется по аналогии с привязкой устройств в приёмнике NV DG-2010

Рис. 28 Пример настройки NV GPRS Server в Эгида-3

Таблица 6. Настройки объекта «NV GPRS Server»

Описание свойств объекта	
Параметры настройки	Описание значения параметра
Номер приёмника	Номер Contact ID GPRS сервера для регистрации в системе
Пароль	Пароль на подключение к GPRS серверу NAVIgard , который должен совпадать с настройками пароля в самом ПО производителя
Контроль сердцебиения Мин: сек	Контроль связи с GPRS сервером по времени, время указывается больше чем установлено в самом сервере для избегания ложных событий потери связи.
Настройка подключения	Выбор ранее созданного в сетевой интерфейсах TCP порта по которому данные с NV GPRS Server будут поступать на Эгиду.
Таблица привязки передатчиков	Таблица, в которой отображается пульт до привязанных к GPRS серверу объектовых устройств – контрольных панелей и специализированных передатчиков.

При использовании ПО NV GPRS Server ПК с Эгида-3 должен быть подключен к сети Internet с услугой статического (белого) IP адреса. Само ПО NV GPRS Server приобретается у производителя оборудования и устанавливается отдельно на ПК с Эгида-3.




Рис. 29 Пример запущенной настройки NV GPRS Server

### 2.5.1 Создание объекта «TCP протокол»

Передача данных от NV GPRS Server в модуль интеграции АРМ ПЦО Эгида-3 осуществляется по выделенному TCP порту, который необходимо заранее создать в менеджере конфигурации.

*TCP протокол* – это условный объект системы, характеризующийся системным портом для обмена данными между модулем Эгиды и оконечным устройством или приёмным модулем, создаваемым как дочерний элемент в папке *TCP протоколы*, который создаётся в *сетевых интерфейсах*. Т.е по сути – TCP протокол - это канал, который мы указываем для модуля Эгиды, через который он будет связываться с NV GPRS Server.




Рис. 30 Созданный TCP протокол в сетевых интерфейсах

*Динамический IP-адрес* используется, когда модуль интеграции работает с оконечными устройствами, осуществляющими трансляцию по GPRS, и постоянно меняют свой IP адрес. Применительно к работе с NV GPRS Server динамический адрес не используется, а используется конкретный IP адрес, указанный в настройках NV GPRS Server (рис.23) . Если сервер установлен на одной машине с Эгида-3, то IP адрес и сетевой интерфейс будут совпадать, как на примере ниже.

Номер	Имя	Путь
1	NV GPRS Server	\\Системное устройство\\Система «NAVlgard»\\Приёмные ...

Рис. 31 Пример настройки TCP протокола для NV GPRS Server

*IP адрес* – статический IP адрес передающего устройства или приёмного модуля (в данном случае – IP адрес машины, куда установлен GPRS Server).

*Порт* – один из свободных системных портов (сокетов) для работы программных модулей. Выбирается из диапазона 0-65535. Не рекомендуется для работы использовать порты, которые могут быть заняты различными системными приложениями (браузерами, системными мониторами), например, 80, 88, 8080 и т.д. Порт в TCP интерфейсе и в настройках NV GPRS Server должны совпадать (рис.23).

*Сетевой интерфейс* – это IP адрес ПК с Эгида-3, который подключен к локальной сети и на который будет вестись трансляция событий. Адрес выбирается из списка существующих сетевых подключений. Выбор необходим, поскольку на ПК может быть установлено несколько сетевых карт, и модулю необходимо знать, с какой именно картой необходимо работать.

Созданный TCP протокол необходимо выбрать в настройках соединения TM GPRS Server

Ниже настроек отображаются привязанные каналы и адресаты связи.

## Глава 3. Особенности создания объекта охраны, логического раздела и зон, привязка аппаратных зон

### 3.1 Создание объекта охраны, зон и разделов, привязка аппаратных зон

Основные действия по настройке объектов охраны, созданию и привязке разделов и зон, зон состояний приборов и проч. подробно описаны в «03-Руководство администратора» (п.3.3. Работа с менеджером конфигурации. Вкладка «Объекты охраны». Создание конфигурации охраняемых объектов.). Ниже будут описаны особенности настройки аппаратных объектов с учётом работы с оборудованием сторонних производителей.




Рис. 32 Пример компоновки объекта охраны в логической иерархии

Логический раздел и зоны состояния всегда создаются администратором вручную. Для логического раздела необходимо указать *график охраны* и *номер*.

Если у специализированного передатчика или контрольной панели NAVIgard был создан «Аппаратный раздел» в иерархии оборудования и в него были добавлены внутренние ШС прибора, то можно воспользоваться автоматической привязкой аппаратных зон к логическим зонам. Для этого необходимо в свойствах раздела во вкладке объекты охраны, вызвать мастер привязки и добавить туда аппаратный раздел прибора с заранее внесёнными в него ШС. Аналогичные действия применимы к разделам приборов ИСО Орион под пультом С2000М.




Рис. 33 Мастер привязки аппаратного раздела

Мастер предлагает привязать созданные ранее аппаратные разделы к логическим разделам. При этом будет выполнено автоматическое создание логических зон и реле привязка к ним аппаратных элементов.




Рис. 34 Мастер привязки аппаратного раздела к логическому

После привязки аппаратной зоны, в таблице привязок отображается полный путь привязки до передающего устройства. После привязки зоны, необходимо указать в настройках график охраны зоны (если он отличается от графика охраны раздела), тип зон и время на вход или выход, если необходимо использовать логику входной зоны в рамках ПЦО, когда необходима задержка на переход логической зоны в тревожное состояние.

Привязка зон и реле вручную также описана в РЭ «03-Руководство администратора»: логические зоны создаются под логическим разделом вручную и к ним осуществляется привязка аппаратных зон или реле, при этом нумерация логических зон может отличаться от аппаратных.

Зону, в случае необходимости (например: истёк срок договора или не была произведена оплата) можно *отключить* от охраны. Для этого необходимо поставить галочку в свойствах объекта Зона на соответствующем пункте: «Приостановка» и выбрать дату отключения.

В этом случае, если флаг «Прекращение обслуживания» не установлен, тревожные события и неисправности с этой зоны будут отображаться в рабочем месте оператора в протоколе событий, но при этом не будут попадать в список тревог и неисправностей, и не будут обрабатываться окном тревожных сообщений.

Логика строгого и не строгого отключения аналогично работает для точек доступа, состояний приборов и реле.

Более подробно по настройкам логической зоны можно прочитать в документе «03-Руководство администратора».





Рис. 35 Пример привязанной аппаратной зоны к логической

По умолчанию, созданная вручную или автоматически, логическая зона имеет значок отвертки - , что означает, что зона находится в режиме «Кроссировки» - такая логика объясняется тем, что при запуске нового объекта на нём производятся пуско-наладочные работы и при моделировании событий необходимо, чтобы события не обрабатывались оператором, но попадали в систему для отладки. Все события от зон с этим режимом, будут протоколироваться с пометкой «кроссировка» в поле «Информация» протокола событий. События не будут восприниматься системой как тревожные ни в одном из графических модулей.



**Класс 1**

Номер зоны: 1 ☒ Кроссировка

Тип: Пожарный

Время на вход: 0 мин. 0 сек.

Привязанные аппаратные зоны

Номер	Имя зоны	Путь
1	Класс 1 [ 1/3 ]	\\Системное устройство\\Система «NAVlgard»\\Передающие устройст...

Рис. 36 Режим кроссировки зоны включен

После завершения настроек, флаг «Кроссировка» необходимо снять. Убрать кроссировку для всех зон можно через кнопку «Групповые операции» в свойствах логического раздела. При нажатии на кнопку вызывается диалоговое окно «Параметры зон», в котором можно указать общий тип для всех зон раздела и убрать кроссировку для зон и реле через нажатие соответствующих кнопок.

**Параметры зон**

Установить Время на вход: 0 мин. 0 сек.

Установить Игнорировать дублирующий канал по времени: 00:00 мин/сек

Установить Тип зоны: Охранный

Убрать кроссировку для зон

Убрать кроссировку для реле

Убрать кроссировку для камер

Рис. 37 Параметр отключения в режиме кроссировки у всех зон раздела

По аналогии, необходимо выполнить привязку по остальным созданным логическим зонам, давая им имена собственные (например, по типам извещателей, или охраняемой территории).

### 3.1.1. Привязка зон специализированных передатчиков и контрольных панелей NAVlgard

Зоны специализированных передатчиков и контрольных панелей могут быть привязаны к разделам, которые по аналогии с разделами иерархии приборов ИСО «Орион» привязываются к логическим разделам с помощью мастера привязки. Например, во вкладке «Оборудование» у передатчика NV-241 созданы 3 зоны, которые объединены 4м разделом, после привязки

аппаратного раздела №4 к логическому, в объекте охраны будут автоматически созданы 3 зоны с привязками.




Рис. 38 Пример созданных зон передатчика NAVIgard в оборудовании и объекте охраны

По аналогии могут быть привязаны зоны объектовых приборов сторонних производителей, которые создаются под окончательным устройством NAVIgard.

Обработка событий по этим зонам, будет вестись в соответствии с настройками каждой зоны в отдельности во вкладке «Оборудование» менеджера конфигурации.




Рис. 39 Путь привязки внутреннего входа передатчика NV-241 к логической зоне

### 3.2 Привязка приборов к локальным и общим зонам состояний

Очень часто перед ПЦО стоит задача контролировать связь с объектом охраны, отдельными приборами и оконечными устройствами, а также получать и обрабатывать события неисправностей и взлома корпуса самого прибора. Для этого необходимо использовать локальные (объектовые) зоны состояния приборов в объекте охраны.

Помимо логических зон, в объектах охраны можно привязать прибор к локальным, или глобальным зонами состояний. Для этого необходимо создать зоны состояния в объекте охраны и через мастер привязки привязать приборы NAVIgard и ИСО Орион к зонам состояний.




Рис. 40 Пример созданных в объекте зон контроля состояния приборов

В указанной зоне состояния прибора необходимо указать номер (обычно его указывают так, чтобы он совпадал с адресом прибора) и дать название (в используемом примере – «Состояние передатчика NV 241»). Именно с таким названием событие будет приходить в протокол событий.

Устройство привязывается к состоянию прибора через тот же мастер привязки, что и в зонах и разделах. В АРМ ПЦО Эгида для зон состояния приборов также могут использоваться собственные графики охраны.



**Состояние прибора влияет на основное состояние объекта охраны – при потере связи с прибором, будет потеряна связь со всеми зонами прибора, неисправности и тревоги от зон состояний попадают в список тревог и неисправностей и требуют обработки оператором.**

При потере связи с прибором, в рабочее место оператора приходит тревожное событие. Меняется состояние связи с зонами прибора – они переходят в состояние потери связи, как и сам объект, однако события от них протоколироваться не будет. Это сделано для сокращения потока событий в протокол событий и избавления оператора от лишних действий по обработке тревожных событий потери связи.




Рис. 41 Пример отображения зон приборов в рабочем месте оператора

В логической иерархии Эгида-3 есть два типа зон состояния приборов – локальные (привязанные к объекту охраны) и общие (не привязанные к конкретным объектам охраны). В глобальные зоны состояний целесообразно привязать приёмные устройства – например, приёмник NV DG 2010, или GPRS Server. При потере связи с этими зонами состояния (например, по причине выхода приборов из строя, выгрузки приложения сервера, остановки службы, неисправности коммутационного подключения к ПК), оператор сможет получить тревожное сообщение и обработать его, при этом теряется связь со всеми оконечными устройствами, которые осуществляют трансляцию на данный приёмник, или NV GPRS Server.




Рис. 42 Пример созданных общих зон состояния с привязкой

При потере связи с пультовым устройством на рабочем месте появляется тревожное сообщение потери связи и теряется связь с объектами охраны которые привязаны к данному приёмнику или серверу. Потеря связи отображается немигающим жёлтым цветом в графических модулях.




Рис. 43 Пример отображения события потери связи с глобальной зоной состояний в рабочем месте оператора

В целом же логика получения событий по общим зонами состояний не отличается от логики обработки событий от локальных зон состояний приборов.

## Глава 4. Особенности работы с отладочными окнами при работе с приборами NAVIgard

После создания объектов и осуществления привязок во вкладках «Оборудование» и объекты охраны можно проверить работоспособность системы через отладочное окна модуля NAVIgard.





Рис. 44 Отладочное окно модуля NAVIgard

Вызвать отладочное окно модуля системы NAVIgard можно из оболочки системы кликнув по значку , откроется список всех запущенных модулей системы. В нем необходимо выбрать модуль «NAVIgard» или открыть отладочное окно модуля по двойному клику по иконке в области уведомлений Windows




Рис. 45 Вызов отладочного окна модуля "NAVIgard"

В отладочных окнах отображается отладочная информация обмена данными между объектовым или пультным оборудованием и модулем Эгиды, а также расшифровка этих

событий, ошибки приёма и расшифровки, ошибки открытия сокетов и портов. Эта отладочная информация может помочь администратору определить наличие связи с приёмным оборудованием, с оконечными приборами, определить возможные ошибки конфигурирования и т.д.